


Indicateur

Indicateur poids tare en acier inoxydable



CARACTÉRISTIQUES:

- Indicateur poids tare.
 - Boîtier en acier inoxydable.
 - Protection IP64.
 - Clavier étanche avec 7 touches de fonction.
 - Écran LED de couleur verte avec 6 digits de 20 mm (BR90) et 38 mm (BR9040).
 - 7 LEDs d'indication de fonction/état.
 - Support mural inoxydable.
 - Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou bien jusqu'à 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
 - Adaptateur à colonne inclus.
 - Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
 - Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
 - Batterie interne rechargeable 6V/Ah.
 - 1 Sortie RS232 pour connexion au PC, à l'imprimante, le répéteur etc.
 - Unités: kg et lb.
 - Gravité configurable.
 - Déconnexion automatique.
- 100.000 divisions non homologuées.



FONCTIONS DU CLAVIER:

- Zéro. Tare. Accumulation manuel.
- Sélection de Fonctions. On/Off.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Zéro
- Tare et pré-tare manuelle
- Comptage des pièces
- Fixation du poids (HOLD)
- Haute résolution x10
- Langages d'impression




Vue arrière BR90



Vue arrière BR9040

IMPRESSION:

- Impression normale avec: Numéro de billet. Brut. Tare. Net.
- Impression d'accumulation avec: Numéro de billet. Poids accumulé.



Code #	Description	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
260203	Indicateur inoxydable	270x230x175	2
260204	Indicateur inoxydable avec digits de 40 mm	270x230x175	2

Accessoires	
Code #	Description des accessoires
910034	Imprimante IMP27
910035	Imprimante IMP28
910112	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium
910029	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint
910030	Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint
910031	Colonne (300 mm) et pied inoxydable
260469	Répéteur en acier avec digits de 80 mm
270398	Répéteur en acier avec digits de 130 mm
260470	Répéteur en acier inoxydable avec digits de 80 mm